

Håndterminal Clorius ISC Control

Instruktion





1. Tilslutning af håndterminal

Håndterminal tilsluttes via ledning til Controller ISC 2000 på stikket til RS 232 tilslutning.

Håndterminal strømforsynes via Controller ISC 2000 og kræver ingen form for opladning.



2. Beskrivelse af tastetur

- 
Log-tast (åbner log-fil for fejl koder).
PG-UP (Page up. Bladrer i menu).
Knap til kode.
Kvittering af alarmer i log-funktion.
- 
Escape (hopper en menu tilbage).
- 
PG-DN (Page down. Bladrer i menu).
Knap til kode.
I logfunktion er den til at opdatere seneste hændelser.
- 
Enter
- 
Piletaster til at bladre i menu.

3. Betjening af håndterminal

Ved tilslutning af håndterminal til ISC 2000 Controller opstartes håndterminal og menu vises i displayet for den/de pågældende styringer/programmer.

Ved hjælp af piletaster henholdsvis op ▲ og ned ▼ kan man bladre i menuen og finder de ønskede oplysninger om det/de pågældende anlæg.

Når den ønskede oplysning er fundet (linien er markeret med en sort bjælke) kommer man ind i undermenuen ved hjælp af tasterne Enter ↵ eller piletast til højre ►. I undermenuen vises aktuelle værdier, såsom temperaturer, drifttilstande og ur-tider m.v.

For at komme tilbage fra en undermenu trykkes enten på Escape (Esc) eller piletast til venstre ◀.

4. Beskrivelse af menuer

Faktiske værdier: viser aktuelle temperaturer, ventilstillinger, diverse statuser på brandtermostater, flowvagter m.v samt det beregnet setpunkt for styringen.

Div. indstillinger: viser de indstillede setpunkter for den pågældende styring.

Start/Stop af anlæg indeholder timerfunktioner for styringen såsom ugeur, særlige dage m.v.

5. Indstilling af setpunkter



For at ændre i de pågældende setpunkter, ur-tider m.v. skal følgende gøres:





Ændring af værdier foretages enten i Div. Indstillinger eller Start/Stop af anlæg.

Ændring af setpunkt

Hvis der ønskes en ændring af et setpunkt, markeres den pågældende menu (Div. indstillinger) med piletasterne op ▲ og ned ▼ (markeret med en sort bjælke på displayet) og der trykkes på Enter ↵ eller piletast til højre ►. Efter tryk på en af disse knapper vises aktuelle setpunkter.

For at ændre et setpunkt markeres pågældende værdi med piletasterne op ▲ og ned ▼ og når det ønskede setpunkt er fundet kvitteres med Enter-knappen ↵.



Håndterminal vil bede om et Password og dette trykkes ind ved hjælp af tasterne  og .





Koden er 1, 2, 1, 2 eller     og kvitteres med tryk på Enter ↵.

Efter accept af koden tages ny værdi ved hjælp af piletasterne og kvitteres med Enter-knappen.

Ændring af ur-tider

Hvis der ønskes en ændring af en ur-tid, markeres den pågældende menu (Start/Stop af anlæg) med piletasterne op ▲ og ned ▼ (markeret med en sort bjælke på displayet) og der trykkes på Enter ↵ eller piletast til højre ►. Efter tryk på en af disse knapper vises DE aktuelle ur-tider.

For at ændre en urtid markeres pågældende værdi med piletasterne op ▲ og ned ▼ og når den ønskede ur-tid er fundet kvitteres med Enter-knappen ↵. Håndterminal vil bede om et Password og dette trykkes ind ved hjælp af tasterne  og .



Koden er 1, 2, 1, 2 eller     og kvitteres med tryk på Enter ↵.

Efter tryk på Enter skal ur-tiden ændres fra passiv (et p vil stå og blinke) til aktiv (et a vil stå og blinke) hvis en ny ur-tid

ønskes udover de nuværende ur-tider.
Hvis man blot skal ændre en nuværende ur-tid markeres ur-tiden og tiden ændres ved hjælp af piletasterne. Når den nye ur-tid er ændret kvitteres med Enter-knappen.

6. Alarmer

Ved alarm blinker nederste linie i displayet med den aktuelle alarm med tidspunkt og dato.

For at aflæse alarmerne trykkes der på Log-tasten  og alarm kan aflæses i displayet. Ved hjælp af Kvit-knappen  kvitteres alarmerne når fejlen er udbedret og displayet går tilbage til at vise aktuel tid og dato.



Clorius Controls A/S
Tempovej 27 · DK-2750 Ballerup · Denmark
Tel.: +45 77 32 31 30 · Fax: +45 77 32 31 31
E-mail: mail@cloriuscontrols.com
Web: www.cloriuscontrols.com

